



# SCUBAPRO

# G2 KONSOLE



## TASTEN Drücken

Das Drücken und wieder Loslassen einer der Tasten.

## Drücken und halten

Das Drücken und Halten einer der Tasten während 1 Sekunde, bevor sie wieder losgelassen wird.

## KURZANLEITUNG

**EINSCHALTEN:** Drücken und halten Sie die rechte Taste.

**ZURÜCK:** Drücken und halten Sie die rechte Taste.

**ZURÜCK ZUM STARTBILDSCHIRM:** Drücken und halten Sie gleichzeitig die linke und rechte Taste.

Oberflächenfunktionen

Tastenfunktionen an der **OBERFLÄCHE** in den Modi **SCUBA** (Gerätetauchen) und **GAUGE** (Tiefenmesser)

	LINKE TASTE (Menü)	MITTLERE TASTE (Log)	RECHTE TASTE (Licht/Dimmen)
<b>Drücken</b>	Hauptmenü	Logbuch	Displaybeleuchtung
<b>Drücken und halten</b>	Sauerstoffeinstellung	Gas-Tabelle	Kompass

Tastenfunktionen beim **TAUCHEN** im **SCUBA** Modus

	LINKE TASTE (Markierung)	MITTLERE TASTE (Mehr)	RECHTE TASTE (Licht/Dimmen)
<b>Drücken</b>	Markierung + Stoppuhr zurücksetzen	Wechselfenster in der Reihenfolge	Displaybeleuchtung
<b>Drücken und halten</b>	Manueller Gaswechsel beginnen	Wechselfenster in Reihenfolge; Diagramm Gewebesättigung; Tauchprofil/Bilder	Kompass

Tastenfunktionen beim **TAUCHEN** im **KOMPASS** Modus

	LINKE TASTE	MITTLERE TASTE (Set)	RECHTE TASTE (Verlassen)
<b>Drücken</b>	Markierung setzen und Stoppuhr zurückstellen	Peilung einstellen	
<b>Drücken und halten</b>		Eingestellte Peilung löschen	Kompassmodus verlassen

Tauchfunktionen

# Hauptmenü

Mit den drei Easy-Push-Knöpfen durch das **Hauptmenü** blättern

**LINKE TASTE**

(nach unten blättern)

**MITTLERE TASTE**

(nach oben blättern)

**RECHTE TASTE**

(Ihre Auswahl eingeben)

O2-Einstellung > O2% | ppO2max/MOD □

Tauch-Einstellungen > MB-level | Tauchmodus | Sicherheitsstopp | ppO2max | Wasserart | Nitrox-Rückstellung □  
□ Max Oberfläch.zeit | Entsättig. Löschen | Lautlos | PDIS | PMG □

Digitaler Kompass > Kompass starten | autom. Ausschaltzeit | Deklination □

Höhenmesser > Anwendung | Justierung □

Warnungen > Maximale Tiefe | CNS O2 = 75% | Nullzeit = 2min | Beginn Deko bei LO | Tauchzeit □  
□ Flaschendruck | RBT = 3 min | Beginn Levelstopps | MB-Stopp verpasst | MB-Level reduziert □  
□ LO Nullzeit = 2min | Beginn Deko bei LO □

Uhr-Einstellung > Wecker einstellen | Zeit einstellen | Zeitzone wählen □

Andere Einstellungen > Gerätedaten | Gasintegration | Lichtdauer | Licht Intensität | Wasserkontakte □  
□ Werkseinstellung | Funktionserweiterung | Software-Update □

Pers. Einstellungen > Display-Typ | Sprache | Startbild | Einheiten | Arbeitsleistung | Besitzerinfo □  
□ Notfallmeldung | Display Farbe □

Bilder > Bilder anzeigen □

Tauchgangplaner > Tauchgang planen □

Bluetooth > Verbinden □

Logbuch > Logbuch anzeigen □


# WÄHLEN SIE AUS FÜNF TAUCHDISPLAYOPTIONEN— Full, Grafisch, Light, Classic und Compass

(Gehen Sie zu Pers. Einstellungen > Display-Typ)


Sie können zudem das Display um 180° drehen damit sich die Tasten unten am Computer befinden..




FULL



GRAFISCH



LIGHT



CLASSIC



COMPASS



## BATTERIE PRÜFEN

- Der G2C wird mit einer wieder aufladbaren Li-Ion Batterie betrieben.
- Prüfen Sie die Batteriekapazität vor jedem Tauchgang.
- Laden Sie die Batterie, sobald die Batteriewarnung angezeigt wird.

## WARNUNG!

Wenn der Akku des G2C das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, kann er nur durch ein autorisiertes SCUBAPRO Servicecenter ersetzt werden.

## Öffnen Sie Ihren G2C nicht und versuchen Sie nicht, die Batterie selbst zu ersetzen!

Der Austausch der Batterie muss mit äußerster Sorgfalt erfolgen, damit kein Wasser eindringen kann.

Die Garantie des G2C deckt keine Schäden, die durch unsachgemäß ersetzte Batterien entstehen.

## PULSGURT POSITIONIEREN UND ANWENDEN

- Positionieren Sie Ihren Pulsmesser-Gurt (rechts dargestellt).
- Stellen Sie den Gurt so ein, dass er komfortabel liegt, aber nicht verrutscht.
- Der Pulsmesser-Gurt muss direkt auf der Haut getragen werden.
- Befeuchten Sie die Haut an der Stelle, an der die Elektroden angebracht werden, wenn Sie eine trockene Haut haben oder einen Trockentauchanzug verwenden.
- Die maximale Betriebstiefe für den Pulsmesser-Gurt beträgt 60 m/197 ft.



## DIE PULSGURT-FUNKTION IM G2C AKTIVIEREN

- Uhrzeit-Display zu **Hauptmenü** – Enter drücken.
- Hauptmenü zu **Pers. Einstellungen** – Enter drücken.
- Bis **Arbeitsleistung (AL)** blättern – Enter drücken.
- Wählen Sie **Pulswert** - zum Speichern rechten Pfeil drücken.
- Weiter zu **Max. Pulswert** – Einstellen MP – zum Speichern rechten Pfeil drücken.
- Weiter zu **Basis-Pulswert** – Einstellen BP - zum Speichern rechten Pfeil drücken.
- Weiter zu **Verwende Hauttemp.** – auf An setzen – zum Speichern rechten Pfeil drücken.
- Puls & Hauttemperatur-Funktionen sind jetzt aktiviert.